

FRANÇAIS : BRODER DES DESSINS SPLITTÉS :

- 1) Envoyer les 2 ou 3 (ou plus) parties du dessin dans la machine.
- 2) Placer un non-tissé (qui se déchire après broderie) dans le cadre. L'encoller avec le spray temporaire
- 3) Appuyer délicatement le tissu sur le non-tissé. Lisser. Vous pouvez épingler les deux couches ensemble.
- 4) Broder la première partie du motif (le centre); la broderie se termine par les deux marques repères.
- 5) Enlever le cadre, retirer délicatement le tissu du cadre.
- 6) Enlever doucement le non-tissé, en faisant attention de ne pas perdre les 2 marques !!!
- 7) Insérer un nouveau non-tissé **SEUL, SANS LA TISSU** dans la cadre.
- 8) Broder les deux nouveaux repères sur le non-tissé.
- 9) Encoller le non-tissé.
- 10) Attention : placer deux épingles dans les repères de la première partie brodée sur le tissu.
- 11) Amener ces deux épingles au-dessus de deux repères de la seconde partie. Faire attention à la verticalité entre les deux points. Lisser délicatement le tissu, en veillant de ne pas l'étirer. Epingler les deux couches si nécessaire.
- 12) Continuer la broderie.
- 13) Répéter les points 7-11.

