

## Technique de l'Appliqué

- 1) Broder le motif sur un tissu de son choix, y compris le 1<sup>er</sup> contour fin (mauve)
- 2) Enlever le tissu de cadre
- 3) Découper le marcaron à 1mm du contour.
- 4) Mettre le support ( polo, linge etc) dans le cadre
- 5) Broder le 2<sup>ème</sup> contour fin, (rose) à l'endroit désiré du support
- 6) Encoller le dos de l'appliqué avec le spray et le fixer à l'intérieur du contour rose.
- 7) Broder le zig-zag vert. Vérifier que le tissu de l'appliqué ne dépasse pas, sinon recouper.
- 8) Finir avec le joli contour « satin »

## Technique du macaron à coudre

- 1) Broder le macaron sur un tissu de son choix, y compris le 1<sup>er</sup> contour (mauve)
- 2) Encoller AU DOS DU CADRE un bout de tissu identique à celui de dessus et dépassant le contour mauve de 1cm minimum. Bien fixer ce tissu avec des épingles SUR LE DESSUS VISIBLE, DU MOTIF.
- 3) Broder le contour rose.
- 4) Découper AU DOS LE TISSU QUI DÉPASSE DE CE CONTOUR, à 1mm du contour.
- 5) Si on a le courage, on découpe aussi le tissu du dessus, le long de cette ligne. ATTENTION DE NE PAS DÉCOUPER LA VLISELINE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 6) Broder le contour zig-zag vert ; éventuellement recouper ce qui dépasse (dessus COMME dessous)
- 7) Finir avec le joli contour satin
- 8) Découper le tissu supérieur (si ce n'est pas fait) très proche du contour, mais ATTENTION DE NE PAS COUPER DANS LE CONTOUR